


Handleiding Multicollar Slim




Zorg ervoor dat de doorvoering en de sparing vrij zijn van stof, vuil en vet.




Openingen ≤ 20 mm ¹⁾ kunnen worden dichtgezet met Multisealant A brandwerende acrylaat kit of Multimastic SP brandwerende vulpasta, over een diepte van 10 mm.



Bepaal de diameter van de doorvoering. Kijk voor de benodigde lengte Multicollar Slim (aantal segmenten) en de benodigde Multiclips op de verbruikstabel achter op de verpakking (deze is voor kunststof buizen ²⁾).




Tel de benodigde segmenten van de Multicollar Slim op rol en snij hierna vervolgens de inlage door met een mes.




Breek de Multicollar Slim daar waar hij is doorgesneden.



Snij aan beide zijden, van het op maat gemaakte brandmanchet, de inlage schuin weg met een mes.



Als de RVS buitenkant goed tegen elkaar aansluit is de inlage op de juiste manier afgesneden.



Vorm de brandmanchet rond de doorvoering, bevestig de uiteinden van het brandmanchet met behulp van een Multiclip en zet deze vast met bijgeleverde schroeven.



Breng de overige Multiclips evenredig verdeeld aan en schroef deze vast.



Vul de conformiteitsverklaring in en breng deze aan naast de gemaakte brandwerende afdichting.

¹⁾ Grotere openingen rondom doorvoeringen kunnen worden afgedicht conform installatievoorschriften van het Multimastic C Systeem of Multimortar Systeem.

²⁾ Stalen leidingen met isolatie, afhankelijk van de brandwerendheid, kunnen tot een totale diameter van 283 mm voorzien worden van een enkel brandmanchet.



Voor gebruik en voor meer informatie over een toepassing raadpleegt u de Mulcol documentatie en (inter)nationale goedkeuringen. Kijk voor de juiste toepassing in combinatie met brandwerendheid op de **Mulcol Fire Protection app** of bezoek onze selector op www.mulcol.com Alleen voor professionele gebruikers.

